用户手册

SDG800 系列函数/任意波形发生器

UM02008-C02D

2020 深圳市鼎阳科技股份有限公司

版权信息

深圳市鼎阳科技股份有限公司版权所有。

本手册提供的信息取代以往出版的所有资料。

本公司保留改变规格及价格的权利。

未经本公司同意,不得以任何形式或手段复制、摘抄、翻译本手册的内容。

注: SIGLENT[®]是深圳市鼎阳科技股份有限公司的注册商标

一般安全概要

了解下列安全性预防措施,以避免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的任何其它产 品受到损坏。为了避免可能发生的危险,请务必按照规定使用本产品。

只有合格的技术人员才可执行维修程序

防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线

只可使用所在国家认可的本产品专用电源线。

将产品接地

本产品通过电源线接地导体接地。为了防止电击,接地导体必须与地面相连。在与本产 品输入或输出终端连接前,请务必将本产品正确接地。

正确连接信号线

信号地线与地电势相同,请勿将地线连接到高电压上。并且在测试过程中,请勿触摸裸 露的接点和部件。

查看所有终端的额定值

为了防止火灾或电击危险,请查看本产品的所有额定值和标记说明。 请在连接产品前,请阅读本产品用户手册,以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿开盖操作

如盖板或面板己卸下,请勿操作本产品。 怀疑产品出现故障时,请勿操作 如怀疑本产品有损坏,请让合格的维修人员进行检查。

避免电路外露

电源接通后请勿接触外露的接头和元件。

保持适当的通风

勿在潮湿环境下操作

请勿在易燃易爆环境中操作

保持产品表面清洁和干燥

安全术语和标记

1. 本产品上使用的术语

DANGER: 表示标记附近有直接伤害危险存在。

WARNING: 表示标记附近有潜在的伤害危险。

CAUTION: 表示对本产品及其他财产有潜在的危险。

2. 本产品上使用的标记



小心

警告高压

保护性终端

测量接地端

电源开关

SDG800 系列函数/任意波形发生器简介

本系列产品包括两个型号: SDG810、SDG830。以上产品标配 USB Host 和 USB Device 接口。

SDG800 系列高性能函数/任意波形发生器采用直接数字合成(DDS)技术,可生成精确、 稳定、纯净、低失真的输出信号,还能提供高达10MHz、具有快速上升沿和下降沿的方波。 SDG800 系列提供了便捷的操作界面、优越的技术指标及人性化的图形风格,可帮助您更快 的完成工作任务,大大的提高工作效率。

下面给出其性能特点,方便您更深的了解 SDG800 系列函数/任意波形发生器的技术指标。

- DDS 技术,通道输出波形最高可达 10MHz。
- 125MSa/s 采样率,通道 14Bit 垂直分辨率,通道可达 16Kpts 存储深度。
- 输出 5 种标准波形,内置 46 种任意波形,最小频率分辨率可达 1 µHz
- 频率特性:

正弦波:	$1 \mu \text{Hz} \sim 30 \text{MHz}$
方波:	$1~\mu\text{Hz}~^\sim~10\text{MHz}$
锯齿波/三角波:	1 μ Hz $^{\sim}$ 300kHz
脉冲波:	500 μ Hz $^{\sim}$ 5MHz
白噪声:	10MHz 带宽(-3dB)
任意波:	$1\mu{ m Hz}~\sim5{ m MHz}$

- 丰富的调制功能: AM、DSB-AM、FM、PM、FSK、ASK、PWM,以及输出线性/对数 扫描和脉冲串波形
 标准配置接口: USB Host, USB Device,支持U盘存储和软件升级
- 支持远程命令控制,配置功能强大的任意波编辑软件,可输出用户编辑和画出的任意形状波形
- 仪器内部提供 10 个非易失性存储空间以存储用户自定义的任意波形,通过上位机软件可编辑和存储更多任意波形。
- 任意波编辑软件提供 9 种标准波形: Sine, Square, Ramp, Pulse, ExpRise,

SDG800 用户手册 V

SIGLENT

ExpFall, Sinc, Noise 和 DC, 可满足最基本的需求; 同时还为用户提供了手动绘制、点点之间的连线绘制、任意点编辑的绘制方式, 使创建复杂波形轻而易举; 多文档界面的管理方式可使用户同时编辑多个波形文件。

- 直接获取示波器中存储的波形并无损地重现,可与 SDS1000 系列数字示波器无
 缝互连
- 可选配高精度时钟基准(1ppm 和 10ppm)
- 支持中英文菜单显示及中英文嵌入式帮助系统

注:本说明书的全部指标都是根据 SDG830 的指标进行描述,需得知其他型号的具体规格指标,请查看 "SDG800 系列数据手册"。

SIGLENT

一般安全	全概要	II
第一章	入门	- 1 -
1.1	SDG800 系列前、后面板简介	- 2 -
1.2	调整手柄	- 4 -
1.3	SDG800 系列用户界面简介	- 5 -
1.4	SDG800 系列能设置简介	- 6 -
	1.4.1 SDG800 系列波形选择设置	- 6 -
	1.4.2 SDG800 系列调制/扫频/脉冲串设置	10 -
	1.4.3 SDG800 系列通道输出控制	12 -
	1.4.4 SDG800 系列数字输入控制	13 -
	1.4.5 SDG800 系列存储/辅助系统/帮助设置	14 -
第二章	高级运用简介	15 -
2.1	SDG800 系列标准波形设置	16 -
	2.1.1 设置正弦波	16 -
	2.1.2 设置方波	20 -
	2.1.3 设置锯齿波/三角波	22 -
	2.1.4 设置脉冲波	24 -
	2.1.5 设置噪声波	27 -
	2.1.6 设置任意波	28 -
2.2	SDG800 系列输出调制/扫频/脉冲串设置	33 -
	2.2.1 幅度调制(AM)	34 -
	2.2.2 双边带调幅(DSB-AM)	35 -
	2.2.3 频率调制(FM)	36 -
	2.2.4 相位调制 (PM)	37 -
	2.2.5 频移键控(FSK)	38 -
	2.2.6 幅度键控(ASK)	39 -
	2.2.7 脉宽调制(PWM)	40 -
	2.2.8 扫频设置	41 -
	2.2.9 输出脉冲串	43 -
2.3	SDG800 系列存储和读取设置	44 -
	2.3.1 存储仪器状态文件	45 -
	2.3.2 存储数据文件	46 -

2.3.3 读取仪器状态文件/数据文件	47 -
2.3.4 U 盘存储	47 -
2.3.5 文件名保存	48 -
2.4 SDG800 系列辅助功能设置	
2.4.1 直流打开/关闭	52 -
2.4.2 输出设置	53 -
2.4.3 系统设置	54 -
2.4.4 系统校准/检测	60 -
2.4.5 版本信息	64 -
2.4.6 固件升级	66 -
2.4.7 内置帮助系统简介	68 -
第三章 应用实例	75 -
3.1 输出正弦波	76 -
3.2 输出方波波形	77 -
3.3 输出三角波/锯齿波形	78 -
3.4 输出脉冲波形	79 -
3.5 输出噪声波形	80 -
3.6 输出存储的任意波形	81 -
3.7 输出线性扫描波形	82 -
3.8 输出脉冲串波形	84 -
3.9 输出 AM 调制波形	86 -
3.10 输出 DSB-AM 调制波形	87 -
3.11 输出 FM 调制波形	88 -
3.12 输出 PM 调制波形	89 -
3.13 输出 FSK 调制波形	90 -
3.14 输出 ASK 调制波形	91 -
3.15 输出 PWM 调制波形	92 -
第四章 一般性检查及故障排除	93 -
4.1 一般性检查	93 -
4.2 故障排除	94 -
第五章 服务和支持	95 -
5.1 保修概要	95 -
5.2 联系我们	95 -
附录 A	96 -
附录 B	97 -
附录 C	99 -

第一章 入门

本章主要阐述以下内容

- 1.1 SDG800 系列前、后面板简介
- 1.2 调整手柄
- 1.3 SDG800 系列用户界面简介
- 1.4 SDG800 系列功能设置简介
- 1.4.1 SDG800 系列波形选择设置
- 1.4.2 SDG800 系列调制/扫频/脉冲串设置
- 1.4.3 SDG800 系列数字输出使用
- 1.4.4 SDG800 系列输入控制
- 1.4.5 SDG800 系列存储/辅助系统功能设置/帮助设置

1.1 SDG800 系列前、后面板简介

SDG800 系列采用 3.5 吋 TFT-LCD 显示,人性化的界面布局,恰到好处的按键设置,让 您爱不释手。本章对于 SDG800 系列的前、后面板的操作及功能简单的描述和介绍,旨在最 短的时间内使用户熟悉 SDG800 系列函数/任意波形发生器的功能设置和使用。

前面板总览

SDG800 系列函数/任意波形发生器向用户提供了明晰、简洁的前面板,如图 1-1 所示。 前面板包括 3.5 吋 TFT-LCD 显示屏、参数操作键、波形选择键、数字键盘、模式/功能键、 方向键、旋钮、通道选择键和触发选择键。



图 1-1 SDG800 前面板

后面板总览

SDG800 系列函数/任意波形发生器的后面板为用户提供了 USB Device 和电源插口,如图 1-2 所示:



图 1-2 SDG800 后面板

对应数字标识说明如下:

①: USB Device 接口

②: 电源插口

1.2 调整手柄

SDG800 系列函数/任意波形发生器手柄的位置可以自由调整。首先握住仪器两侧的手柄并向外拉; 然后将手柄转到所需的位置即可。仪器手柄有四种可调位置, 如下图 1-3 所示:



调整手柄



平放位置



图 1-3 SDG800 手柄位置示意图

1.3 SDG800 系列用户界面简介

SDG800系列函数/任意波形发生器的常规显示界面如图1-4所示。主要包括通道显示区、 波形显示区、参数显示区和操作菜单区。通过操作菜单区我们可以选择需要更改的参数如频 率/周期、幅值/高电平、偏移/低电平、相位等参数来输出所需要的波形。



图 1-4 SDG800 用户界面

①波形类型显示区	②操作菜单区
③波形显示区	④参数显示区

如图 1-4 所示,在④参数显示区中包括 frequency(频率)、Amp1(幅值)、Phase(相位)和 Offset(偏移量)等参数,用户可在②操作菜单显示区中通过数字键、旋钮、方向键和对应的功能键来修改相应的参数值。

SIGLENT

1.4 SDG800 系列能设置简介

本节主要介绍 SDG800 系列函数/任意波形发生器功能设置简介,主要包括波形选择设置、调制/扫频/脉冲串设置、通道输出控制、输入控制及存储/辅助系统功能设置/帮助设置。

1.4.1 SDG800 系列波形选择设置

如下图 1-5 所示,在操作界面左侧有一列波形选择按键,从上到下分别为正弦波、方波、 锯齿波/三角波、脉冲串、白噪声和任意波。



图 1-5 常用的波形按键

下面对其波形设置逐一进行介绍:

使用 Sine 按键,波形图标变为正弦波,并在波形类型区中央出现 Sine 字样。SDG800 系列可输出 1 µ Hz 到 30MHz^{[®] 的正弦波形。设置频率/周期、幅值/高电平、偏移量/低电平、相位,可以得到不同参数的正弦波。如图 1-6 所示,为正弦波的默认设置。}

①:输出的正弦波频率根据机器的带宽而定,以下文章提高的方波信号,噪声信号频率也是一样; SDG800 最大带宽为 30MHz



图 1-6 正弦波默认设置界面

使用 [Square] 按键,波形图标变为方波,并在状态区左侧出现 Square 字样。SDG800 系列可输出 1 µ Hz 到 10MHz 并具有可变占空比的方波波形。设置频率/周期、幅值/高电平、偏移量/低电平、相位、占空比,可以得到不同参数的方波。如图 1-7 所示,为方波的默认设置。



图 1-7 方波默认设置界面

使用 Ramp 按键,波形图标变为锯齿波/三角波,并在状态区左侧出现 Ramp 字样。SDG800 系列可输出 1 µ Hz 到 300KHz 的锯齿波/三角波形。设置频率/周期、幅值/高电平、偏移量/ 低电平、相位、对称性,可以得到不同参数的锯齿波/三角波。如图 1-8 所示,为锯齿波/ 三角波的参数设置。



图 1-8 锯齿波/三角波参数设置界面

使用 Pulse 按键, 波形图标变为脉冲波信号, 并在状态区左侧出现 Pulse 字样。SDG800 系列可输出 500 µ Hz 到 5MHz 的脉冲波形。设置频率/周期、幅值/高电平、偏移量/低电平、脉宽/占空比、上升沿和下降沿,可以得到不同参数的脉冲波。如图 1-9 所示, 为脉冲波的默认设置。



图 1-9 脉冲波默认设置界面

使用 Noise 按键,波形图标变为噪声信号,并在状态区左侧出现 Noise 字样。SDG800 系列可输出带宽为 10MHz 的噪声。设置标准差和均值,可以得到不同参数的噪声波。如图 1-10 所示,为噪声波的默认设置。

	Noise	Noise
Stdev		
	₽ĸdesi¥dettestedfues <u>s</u>	标准差
Waveform	Load: Hi-Z	均值
Stdev 128.0MU		
Mean (),()()()		

图 1-10 噪声信号默认设置界面

使用 Arb 按键,波形图标变为任意波信号,并在状态区左侧出现 Arb 字样。SDG800 系 列可输出 1 µ Hz 到 5MHz、波形长度为 16Kpts 的任意波形。设置频率/周期、幅值/高电平、 偏移量/低电平、相位,可以得到不同参数的任意波。如图 1-11 所示,为任意波的默认设置。

	Arb	Arb
Frequency +	1.000 000kHz	频率 周期
4.000Vpp 0.0mVdc *		幅值 高电平
		偏移量
Waveform		低电平
Frequency	II.000 OUOKHZ	相位
Amp1 4.000Vpp	Phase ()_()°	
Offset().()mUdc		1/2 ↓

图 1-11 任意波默认设置界面

1.4.2 SDG800 系列调制/扫频/脉冲串设置

如下 图 1-12 所示,在 SDG800 系列信号源发生器的前面板有三个按键,分别为调制、扫频、脉冲串设置功能按键。



图 1-12 调制、扫频、脉冲串设置功能按键

使用 Mod 按键,可输出经过调制的波形。使用该按键并通过功能按键设置参数。通过 改变调制类型、频率、波形和其它参数,来改变调制输出波形。

SDG800 系列可使用 AM、AM-DSB、FM、PM、FSK、ASK 和 PWM 调制类型。可调制正弦波、 方波、锯齿波/三角波和任意波。

	Sine	Mod
AM Depth100.000Hz		调幅频率
Type AM Shape Sine		调制深度
Source Internal		调制类型
A M M od	Load: Hi-Z	AM
AM Denth	100.02	调制波形
пп верен		Sine
Freq 1.000kHz	Amp1 4.000Upp	

SDG800 系列信号源发生器的调制界面如图 1-13 所示:

图 1-13 调制界面

使用 Sweep 按键,对正弦波、方波、锯齿波/三角波和任意波形产生扫描,在扫描模式中,SDG800 系列在指定的扫描时间内扫描设置的频率范围。扫描时间可设定为1 ms ~ 500 s,触发方式可设置为手动,外部或内部。

SDG800系列函数/任意波形发生器的扫频界面如图 1-14 所示:

:	Sine	Ѕѡеер
Sweep Time	<mark>1.000s — н</mark> А. А. А. А. А. А. А. А.	扫描时间
1.900kHz * 100.000Hz *	AAAAAM	终止频率 频率范围
Source Internal		起始频率
Sine Sweep	Load : Hi-Z	中心频率
Sweep Time	1 000s	触发选择
	1,0000	内部
Freq 1 000LUm	Amp 1 / 0000	1/2
TTC4 T.000KUZ	br d'ononhh	¥

图 1-14 扫频界面

使用 Burst 按键,可以产生正弦波、方波、锯齿波/三角波、脉冲波和任意波形的脉冲 串输出。可设定起始相位: 0° ~ 360°,内部周期: 1 µs ~ 500 s。

SDG800 系列函数/任意波形发生器的脉冲串界面如图 1-15 所示:

Sine	Burst
Start Phase H 10.000ms	脉冲周期
□.0° +/ Type N Cycle	起始相位
Source Internal	N循环
Sine Burst Load: Hi-Z	门控
Start Phase $\prod_{i=1}^{n} \prod_{j=1}^{n}$	触发选择
	内部
Energ 4 000111 - 0mm1 4 00011-m	1/2
Tred 1.000KHZ Hept 4.0000pp	¥

图 1-15 脉冲串界面

SIGLENT

1.4.3 SDG800 系列通道输出控制

如下图 1-16 所示,在 SDG800 系列数字方向键的下面有两个输出控制按键,一个使用 Output 按键,将开启/关闭前面板的输出接口的信号输出,按下 Output 按键,该按键就被 点亮,打开输出开关,同时,输出信号,再次按 Output 按键,将关闭输出。一个使用 Trigger 按键,在手动触发方式扫频和手动触发方式脉冲串设置下,按下 Trigger 键,将会产生一 个触发信号,从而有一个周期手动触发扫频或手动触发脉冲串波形从输出接口输出。



图 1-16 输出控制按键

1.4.4 SDG800 系列数字输入控制

如下图 1-17 所示,在 SDG800 系列的操作面板上有 2 组数字输入按键,分别为数字键 盘、旋钮和方向键。下面对其数字输入功能的使用进行简单的说明。



图 1-17 数字按键、旋钮和方向键

数字键盘,用于编辑波形时参数值的设置,直接键入数值可改变参数值。

旋钮,用于改变波形参数中某一数值的大小,旋钮的输入范围是 0[~]9,旋钮顺时针旋转 一格,数值增加 1;方向键,分别主要用于波形参数项选择和参数数值位的选择及数字的删 除。

1.4.5 SDG800 系列存储/辅助系统/帮助设置

SDG800 系列面板下方有三个按键,如图 1-18 所示,分别为存储/辅助系统/帮助设置功能按键。下面对其存储/辅助系统功能设置/帮助设置的使用进行简单的说明。



图 1-18 存储/辅助系统/帮助设置功能按键

Store/Recall 按键,用于存储、调出波形数据和配置信息。

Utility 按键,用于对辅助系统功能进行设置,包括输出设置、接口设置、系统设置、 仪器自检和版本信息的读取等。

Help 按键,用于调出嵌入的帮助信息列表,帮助您更深的认知各功能按键的定义。

第二章 高级运用简介

前面第一章的内容主要涵盖了 SDG800 系列函数/任意波形发生器前后面板各功能按键 及基本波形设置的介绍,本章对前一章节介绍的内容不再累述,如有需要,望重新阅读或熟 悉第一章节相应内容。

本章节主要介绍各功能按键的具体使用设置以及相应按键菜单的选择,熟悉本章节的内容可使您能更加熟练的使用 SDG800 系列函数/任意波形发生器。

本章主要阐述以下内容

2.1 SDG800 系列标准波形设置

- 2.2 SDG800 系列输出调制/扫频/脉冲串设置
- 2.3 SDG800 系列存储和读取设置

2.4 SDG800 系列辅助功能设置

2.5 SDG800 系列内置帮助系统简介

SIGLENT

2.1 SDG800 系列标准波形设置

在 SDG800 系列函数/任意波形发生器的操作面板上有 6 个标准波形按键,分别为正弦波、 方波、锯齿波/三角波、脉冲波、噪声和任意波形设置按键,下面对其的参数设置逐一进行 介绍。

2.1.1 设置正弦波

使用 (Sine) 按键, LCD 显示屏中将出现正弦波的操作菜单,通过对正弦波的波形参数进行设置,可输出相应波形。设置正弦波的参数主要包括:频率/周期、幅值/高电平、偏移量/低电平、相位,改变相应的参数值,可以得到您想要的波形。当按下 Sine 波形键时,会出现下图所示的参数显示窗口,波形显示中右侧的参数与其右侧的功能按键一一对应,如图 2-1 所示:



图 2-1 正弦波参数显示

操	ł	Ē	붛	詃	貞	ĺ.	X
1/1~			/	\sim			<u> </u>

表 1-1 Sine 波形操作菜单说明

Sine 频率 周期 幅值 高电平 偏移量 低电平 相位

频率	设置波形频率/周期,按下相应的功能按键可上
周期	下切换
幅值	设置波形幅值/高电平,按下相应的功能按键可
高电平	上下切换
偏移	设置波形偏移/低电平,按下相应的功能按键可
低电平	上下切换
相位	设置波形的相位;

设置输出频率/周期参数:

首先选定 Sine 波形,选择频率参数,可设置频率参数值。屏幕中显示的频率为本机的 默认值,或者是预先选定的频率。在更改参数时,如果当前的参数值对新波形是有效的,则 使用当前值,如果不是,可输入想要的参数值。当再次按下相应功能键时,可切换到周期修 改菜单。

输入所需要的频率/周期值:

在选定所要修改的参数时,可通过数字小键盘直接输入参数值,然后通过功能按键选择 相应的参数单位即可,如图 2-2 所示。也可以使用方向键来改变参数值所需更改的数据位, 通过旋转旋钮可改变该位数的数值。



图 2-2 正弦波频率设置界面

SIGLENT

设置输出幅值/高电平参数值:

首先选定 Sine 波形,选择幅值参数,可设置幅值参数值。屏幕中显示的幅值为本机的 默认值,或者是预先选定的幅值。在更改参数时,如果当前的参数值对新波形是有效的,则 使用当前值,如果不是,可输入想要的参数值。当再次按下相应功能键时,可切换到高电平 修改菜单。

输入所需要的幅值/高电平值:

在选定所要修改的参数时,可通过数字小键盘直接输入参数值,然后通过功能按键选择 相应的参数单位即可,如图 2-3 所示。也可以使用方向键来改变参数值所需更改的数据位, 通过旋转旋钮可改变该位数的数值。



图 2-3 正弦波幅值设置界面

设置输出偏移量/低电平参数值:

首先选定 Sine 波形,选择偏移量参数,可设置偏移量参数值。屏幕中显示的偏移量为 本机的默认值,或者是预先选定的偏移值。在更改参数时,如果当前的参数值对新波形是有 效的,则使用当前值,如果不是,可输入想要的参数值。当再次按下相应功能键时,可切换 到低电平修改菜单。

输入所需要的偏移量/低电平值:

在选定所要修改的参数时,可通过数字小键盘直接输入参数值,然后通过功能按键选择 相应的参数单位即可,如图 2-4 所示。也可以使用方向键来改变参数值所需更改的数据位, 通过旋转旋钮可改变该位数的数值。



图 2-4 正弦波偏移量设置界面

设置输出相位参数值:

首先选定 Sine 波形,选择相位参数,可设置相位参数值。屏幕中显示的相位为本机的 默认值,或者是预先选定的相位值。在更改参数时,如果当前的参数值对新波形是有效的, 则使用当前值,如果不是,可输入想要的参数值。

输入所需要的相位值:

在选定所要修改的参数时,可通过数字小键盘直接输入参数值,然后通过功能按键选择 相应的参数单位即可,如图 2-5 所示。也可以使用方向键来改变参数值所需更改的数据位, 通过旋转旋钮可改变该位数的数值。



图 2-5 正弦波相位设置界面

2.1.2 设置方波

使用 [Square] 按键, LCD 显示屏中将出现方波的操作菜单,通过对方波的波形参数进行 设置,可输出相应波形。设置方波的参数主要包括:频率/周期、幅值/高电平、偏移/低电 平、相位、占空比,改变相应的参数值,可以得到您想要的波形。当您按下 Square 波形键 时,会出现下图所示的参数显示窗口,波形显示中右侧的参数与其右侧的功能按键一一对应, 如图 2-6 所示:

	Square	Square
Frequency +	1.000 000kHz	频率 周期
0.0mVdc *		幅值 高电平
₩ <u>0.0%</u>		偏移量
Waveform	Load : Hi-Z	低电平
Frequency	<mark>1</mark> .000 000kHz	相位
Amp1 4.000Upp	Phase ()_()°	
Offset().()mVdC	Duty 50.0%	占空比

图 2-6 方波参数显示界面

参数显示窗口

Square 频率 周期 幅值 高电平 偏移量 低电平

表 2-2 Square 波形操作菜单说明

功能菜单	设定说明
频率 周期	设置波形频率/周期,按下相应的功能按 键可上下切换
幅值 高电平	设置波形幅值/高电平,按下相应的功能 按键可上下切换
偏移 低电平	设置波形偏移/低电平,按下相应的功能 按键可上下切换
相位	设置波形的相位;
占空比	设置方波的占空比

名词解释

相位

占空比

占空比: 在一串理想的脉冲序列中(如方波), 正脉冲的持续时间与脉冲总周期的比值。

设置输出方波占空比数值:

首先选定 Square 波形,选占空比参数选项,可设置占空比参数值。屏幕中显示的占空 比数值为本机的默认值,或者是预先选定的数值。在更改参数时,如果当前的参数值对新波 形是有效的,则使用当前值,如果不是,可输入想要的参数值。

输入所需要的占空比数值:

在选定所要修改的参数时,可通过数字小键盘直接输入参数值,然后通过功能按键选择 相应的参数单位即可,如图 2-7 所示。也可以使用方向键来改变参数值所需更改的数据位, 通过旋转旋钮可改变该位数的数值。



图 2-7 方波占空比设置界面

备注:方波信号其它参数的设置方法请参考正弦信号。

2.1.3 设置锯齿波/三角波

使用 Ramp 按键,LCD 显示屏中将出现锯齿波/三角波的操作菜单,通过对锯齿波/三角 波的波形参数进行设置,可输出相应波形。设置锯齿波/三角波的参数主要包括:频率/周期、 幅值/高电平、偏移/低电平、相位、对称性,改变相应的参数值,可以得到您想要的波形。 当您按下 Ramp 波形键时,会出现下图所示的参数显示窗口,如图 2-8 所示:



图 2-8 锯齿波/三角波参数显示界面

参数显示窗口



	表	2-3	Ramp	波形操作菜单说明
--	---	-----	------	----------

功能菜单	设定说明
频率	设置波形频率/周期,按下相应的功能按
周期	键可上下切换
幅值	设置波形幅值/高电平,按下相应的功能
高电平	按键可上下切换
偏移	设置波形偏移/低电平,按下相应的功能
低电平	按键可上下切换
相位	设置波形的相位;
对称性	设置锯齿波/三角波的对称性

名词解释

对称性:设置锯齿波/三角波形处于上升期间的时间所占周期的百分比。

设定范围: 0~100%

- 22 - SDG800 用户手册

设置波形对称性参数:

首先选定 Ramp 波形,选定对称性参数选项,可设置对称性百分比数值。屏幕中显示的 对称性百分比数值为本机的默认值,或者是预先选定的数值。在更改参数时,如果当前的参 数值对新波形是有效的,则使用当前值,如果不是,可输入想要的参数值。

输入所需要的对称性百分比数值:

在选定所要修改的参数时,可通过数字小键盘直接输入参数值,然后通过功能按键选择 相应的参数单位即可,如图 2-9 所示。也可以使用方向键来改变参数值所需更改的数据位, 通过旋转旋钮可改变该位数的数值。



图 2-9 锯齿波/三角波对称性设置界面

备注: 锯齿波/三角波信号其它参数的设置方法请参考正弦信号。

2.1.4 设置脉冲波

使用 [Pulse] 按键, LCD 显示屏中将出现脉冲波的操作菜单,通过对脉冲波的波形参数进行设置,可输出相应波形。设置脉冲波的参数主要包括:设置频率/周期、幅值/高电平、偏移/低电平、脉宽/占空比、边沿时间,改变相应的参数值,可以得到您想要的波形。当您按下 Ramp 波形键时,会出现下图所示的参数显示窗口,波形显示中右侧的参数与其右侧的功能按键一一对应,脉宽和边沿时间的数值在波形显示窗口中可直接修改。如图 2-10 所示:

	Pulse	Pulse
Width ₩	-1.000 000kHz+	频率 周期
-2.000∨ ±	2010 Uus	幅值 高电平
Waveform	Load: Hi-Z	偏移量 低电平
Frequency	1.000 000kHz	脉宽
Highl 2,000V	width 20 <mark>0</mark> .Ous	占空比
Low1 -2.000V	^{Rise} 20ms	上升沿 下降沿

图 2-10 脉冲波参数显示界面

参数显示窗口

 Pulse

 频率

 頻期

 幅值

 高电平

 偏移車

 低电平

 上升沿

表 2-4 Pulse 波形操作菜单说明

	功能菜单	设定说明
	频率 周期	设置波形频率/周期,按下相应的功能按键 可上下切换
	幅值 高电平	设置波形幅值/高电平,按下相应的功能按 键可上下切换
	偏移 低电平	设置波形偏移/低电平,按下相应的功能按 键可上下切换
	脉宽 占空比	设置波形脉宽/占空比,按下相应的功能按 键可上下切换
J	上升沿 下降沿	设置脉冲波的上升沿时间 设置脉冲波的下降沿时间

名词解释

脉宽:脉宽分为正脉宽和负脉宽。正脉宽是指上升沿的 50%到相邻下降沿的 50%的时间间隔; **负脉宽:** 是指下降沿的 50%到相邻上升沿的 50%的时间间隔。

设置脉冲宽度:

首先选定 Pulse 波形,选定脉冲宽度参数选项,可设置脉冲宽度数值。屏幕中显示的脉冲宽度数值为本机的默认值,或者是预先选定的数值。在更改参数时,如果当前的参数值对新波形是有效的,则使用当前值,如果不是,可输入想要的参数值。

输入所需要的脉冲宽度数值:

在选定所要修改的参数时,可通过数字小键盘直接输入参数值,然后通过功能按键选择 相应的参数单位即可,如图 2-11 所示。也可以使用方向键来改变参数值所需更改的数据位, 通过旋转旋钮可改变该位数的数值。



图 2-11 脉冲波脉宽设置界面

设置脉冲上升沿时间:

首先选定 Pulse 波形,选定脉冲上升沿参数选项,可设置脉冲上升沿数值。屏幕中显示的脉冲上升沿数值为本机的默认值,或者是预先选定的数值。在更改参数时,如果当前的参数值对新波形是有效的,则使用当前值,如果不是,可输入想要的参数值。

输入所需要的脉冲上升沿时间:

在选定所要修改的参数时,可通过数字小键盘直接输入参数值,然后通过功能按键选择 相应的参数单位即可,如图 2-11 所示。也可以使用方向键来改变参数值所需更改的数据位, 通过旋转旋钮可改变该位数的数值。



图 2-12 脉冲上升沿设置界面

备注: 脉冲波信号其它参数的设置方法请参考正弦信号。
2.1.5 设置噪声波

使用 Noise 按键, LCD 显示屏中将出现噪声波的操作菜单,通过对噪声波的波形参数进行设置,可输出相应波形。设置噪声波的参数主要包括:设置标准差和均值,改变相应的参数值,可以得到您想要的波形。当您按下 Noise 波形键时,会出现下图所示的参数显示窗口, 波形显示中右侧的参数与其右侧的功能按键一一对应,如图 2-13 所示:

	Noise	Noise
Stdev 1 3mV T i		
	* Hiteliteriteriteti	
Wayeform	Load: Hi-Z	均值
Stdev 1.5NV		
Mean (),()()()		

图 2-13 噪声参数显示界面

参数显示窗口

Noise

表 2-5 Noise 波形操作菜单说明

功能菜单	设定说明
标准差	设置波形标准差
均值	设置波形均值

标准差



备注:噪声信号参数的设置方法请参考正弦信号。

2.1.6 设置任意波

使用 (Arb) 按键, LCD 显示屏中将出现任意波的操作菜单,通过对任意波的波形参数进行 设置,可输出相应波形。设置任意波的参数主要包括:设置频率/周期、幅值/高电平、偏移 量/低电平、相位,改变相应的参数值,可以得到您想要的波形,还可在仪器内部存储器中 对任意波进行编辑波形和装载波形操作。当您按下 Arb 波形键时,会出现下图所示的参数显 示窗口,波形显示中右侧的参数与其右侧的功能按键一一对应,如图 2-14、图 2-15 所示:



图 2-14 任意波参数显示界面 (Page 1/2)



图 2-15 任意波参数显示界面 (Page 2/2)

Arb 波形操作

Arb	
频率	
周期	
幅值	
高电平	
偏移量	
低电平	
相位	
1/2	
1.	

菜单 (Page 1/2) 表 2-6 Arb 波形操作菜单说明 (Page 1/2)

功能菜单	设定说明
频率	设置波形频率/周期,按下相应的功能按键可
周期	上下切换
幅值	设置波形幅值/高电平,按下相应的功能按键
高电平	可上下切换
偏移	设置波形偏移/低电平,按下相应的功能按键
低电平	可上下切换
相位	设置波形的相位;
1/2 ↓	进入下一页

Arb 波形操作

Arb 1 2/2 装载 波形

菜单(Page 2/2) 表 2-7 Arb 波形操作菜单说明 (Page 2/2)

功能菜单	设定说明	
↑ 2/2	返回上一页	
装载波形	对任意波形进行装载操作	



SDG800 系列函数/任意波形发生器内部提供了 46 种任意波形,如想调出其中的任意波 形,可进行如下操作。使用 Arb 按键→(第二页)装载波形,操作菜单如下图所示:

SIGLENT



功能菜单	设定说明
内建波形	选择内置的 46 个任意波形
己存 任意波形	选择存储在非易失性存储器中的任意波形。
取消	放弃当前操作并返回上一级菜单

表 2-8 Arb 内置波形操作菜单说明

注: SDG800 系列函数/任意波形发生器为用户提供了 10 个非易失性存储空间,可供用户编辑。

内建波形的选择

使用 Arb 按键, LCD 显示屏中将出现编辑任意波形操作菜单→(第二页)装载波形→内 建波形,进入下面所示菜单。选定所需要的内建波形,使用"选择"按键,便可调出相应波 形,在调出的波形界面中,可通过旋钮、方向键和数字键改变其相应参数值。

任意波内建波形

操作菜单

Arb

常用

数学

工程

窗函数\ 三角函数

选择

表 2-9 任意波内建波形操作菜单说明

设定说明
提供了常用的内建波形
提供了数学函数内建波形
提供了工程函数内建波形
提供了窗函数\三角函数内建波形
选择相应波形并调出波形

SDG800系列函数/任意波形发生器内置波形显示界面如下:

Arb			Arb	
StairUp	StairDn	StairUD	PPulse	常用
NPulse	Trapezia	UpRamp	DnRamp	
				数学
Waveform Load: Hi-Z			工程	
Freque	ncy	1.000 0	00kHz 👘	窗函数\
Ampl 4	ՈՈՈՍոո	Phase	n <mark>n</mark> °	三角函数
Offset()	.OmVdc		VIV	选择

图 2-16 常用函数内建波形显示界面

Arb			Arb	
ExpFall	ExpRise	LogFall	LogRise	常用
Sqrt	Root3	X^2	Х^З	
Sinc	Gussian	Dlorentz	Haversine	数学
Lorentz	Gauspuls	Gmonpuls	Tripuls	
Waveform Load: Hi-Z			工程	
Freque	ncy	1.000 00)0kHz 👘	窗函数\
Ampl 4.	000Unn	Phase	0.0°	三角函数
Offset()	.OmVdc			选择

图 2-17 数学函数内建波形显示界面

Arb			Arb	
Cardiac	Quake	Chirp	TwoTone	常用
SNR				
				一一数字
Maueform Load: Hi-7			工程	
Freque	ncy	1.000	000kHz	窗函数\
Ampl 4.	000Vpp	Phase	0. <mark>0</mark> °	三角函数
Offset()	.OmVdc			选择

图 2-18 工程函数内建波形显示界面

Arb			Arb	
Hamming	Hanning	Kaiser	Blackman	常用
GaussWin	Triang	Harris	Bartlett	
Tan	Cot	Sec	Csc	数学
Asin	Acos	Atan	ACot	
Waveform	1	Loa	d: Hi–Z	工程
Freque	ncy	1.000 00)0kHz	窗函数\
Ampl 4.	000Vpp	Phase	0. <mark>0</mark> °	三角函数
0ffset()	.OmVdc			选择

图 2-19 窗函数\三角函数内建波形显示界面

已存任意波形

选择已存任意波形,执行以下操作:Arb 按键→(第二页)装载波形→已存任意波形, 便可将存储在非易失性存储器中的任意波形调出。

易失存储器中波形

存储在易失存储器中的波形为掉电易丢失的数据,用户可将易失存储器中的波
形存储到非易失性存储空间中。

2.2 SDG800 系列输出调制/扫频/脉冲串设置

SDG800 系列函数/任意波形发生器提供了丰富的调制功能,包括 AM、DSB-AM、FM、PM、 FSK、ASK 和 PWM,根据不同的调制类型,需要设置不同的调制参数。幅度调制时,可对调幅 频率、调制深度和调制波形进行设置;频率调制时,可对调频频率、频率偏移和调制波形进 行设置;相位调制时,可对调相频率、相位偏差和调制波形进行设置;频移键控调制时,可 对键控频率和跳频进行设置;幅度键控调制时,可对键控频率和载波频率进行设置;脉宽调 制时,可对调制频率、脉宽/占空比偏差和调制波形进行设置。下面对不同的调制类型逐一 进行介绍,着重说明其参数设置。

2.2.1 幅度调制(AM)

在 AM 调制中,依据幅度调制原理,已调制波形由载波和调制波组成,载波的幅度随调制波的幅度变化。

选择 [Mod] 调制按键→调制类型→AM, 幅度调制的参数设置说明如表 2-10 所示。

幅度调	制操	作菜单
-----	----	-----

Mod

调幅频率

调制深度

周制类都 AM 周制波列 Sine

表 2–10 幅度调制操作菜单说	明
------------------	---

功能菜单	设定	说明
调幅频率		设定调制波形的频率,频率范围 2mHz~20KHz
调制深度		设置幅度变化的范围
调制类型	AM	幅度调制
调制波形	Sine Square Triangle UpRamp DnRamp	选择调制波形的形状,若需更改波 形,可按下对应的功能键选择所需 要的调制波形
	Arb	

名词解释

调制深度:也称百分比调制,可设置幅度变化的范围。调制深度可从 0%到 120%之间选择,在 0%调制时,输出幅度是设定幅值的一半,随着调制深度百分比数值的增加,输出幅度在增加,当在 100%调制时,输出幅度等于设定值。

2.2.2 双边带调幅(DSB-AM)

双边带调制步骤:

选择载波→Mod 调制→调制类型→DSB-AM,双边带调制波形的参数设置如表 2-16 所示

双边带调制菜单 表 2-11 双边带调幅操作菜单说明

Mod	功能菜单	设定	说明
問幅频率	调幅频率		设定调制波形的频率,频率范围 2mHz~20KHz
	调制类型	DSB-AM	双边带调幅
副制类型 DSB-AM 副制波形 Sine	调制波形	Sine Square Triangle UpRamp DnRamp Arb	选择调制波形的形状,若需更改波 形,可按下对应的功能键选择所需 要的调制波形

2.2.3 频率调制(FM)

在 FM 调制中,依据频率调制原理,已调制波由载波和调制波组成,载波的频率是随调 制波的幅度变化。

选择 Mod 调制按键→调制类型→FM, 频率调制波形的参数设置说明如表 2-12 所示:

Mod

周制频率

频率偏移

日本川菜 FM 制波开 Sine

功能菜单	设定	说明
调制频率		设定调制波形的频率,频率范围 2mHz~20KHz
频率偏移		设置调制波形的频率相对于载波频 率的最大偏差
调制类型	FM	频率调制
调制波形	Sine Square Triangle UpRamp DnRamp	选择调制波的形状,若需更改波形, 可按下对应的功能键选择所需要的 调制波形
	ALD	

频率调制操作菜单 表 2-12 频率调制操作菜单说明

备注:

频率偏移的偏移量必须小于或等于载波频率;偏移量和载波频率的和必须小于或等 于当前载波频率的上限;

2.2.4 相位调制 (PM)

在 PM 调制中,依据相位调制原理,已调制波由载波和调制波组成,载波的相位是随调 制波形的幅度变化。

选择 [Mod] 调制按键→调制类型→PM, 相位调制波的参数设置说明如表 2-13 所示:

相位调制操作菜单 表 2-13 相位调制操作菜单说明

Mod
调相频率
相位偏差
调制类型 PM
调制波形
Sine

	功能菜单	设定	说明
	调相频率		设定调制波形的频率,频率范围 2mHz~20KHz
	相位偏差		设置相位的偏移量,可设定的相位 偏移为:0°~360°
	调制类型	PM	相位调制
		Sine Square	
	调制波形	Triangle	选择调制波形的形状,右需更以波形,可按下对应的功能键选择所需
		UpKamp	要的调制波形
		DnKamp	
		Arb	

2.2.5 频移键控(FSK)

在 FSK 调制中,存在载波频率和跳跃频率,其输出频率是在载波频率和跳跃频率值间移动,FSK 输出频率是由内部频率发生器和前面板的【Trigger】连接器上的信号电平所决定的。

选择 Mod 调制按键→调制类型→FSK,频移键控波形的参数设置说明如表 2-14 所示:

频移键控操作菜单

Mod

键控频率



表	2 - 14	频移键控操作菜单说明
---	--------	------------

功能菜单	设定	说明
键控频率		设定输出频率在载波频率和跳跃频率 之间交替的频率(只用于内部信源), 范围2mHz~50KHz
调制类型	FSK	频移键控
跳频		设置跳跃频率

2.2.6 幅度键控(ASK)

幅度键控 ASK 中,需要设定键控频率和载波频率,其中键控频率就是已调制波形幅度跳 变的频率。

选择 [Mod] 调制按键→调制类型→ASK, 幅度键控波形的参数设置说明如表 2-15 所示:

幅度键控操作菜单 表 2-15 幅移键控操作菜单说明



功能菜单	设定	说明
键控频率		设定输出幅度在载波幅度和零之间交 替的频率(只用于内部信源),范围 2mHz~50KHz
调制类型	ASK	幅度键控

2.2.7 脉宽调制 (PWM)

脉冲宽度调制(PWM),用调制信号调制载波脉宽。

操作步骤:选择 Mod→Pulse,脉宽调制的参数设置说明如表 2-16 所示:

脉宽调制菜单

Mod

表 2-16 PWM 调制操作菜单说明

调制频率

宽度偏差
调制类型 PWM
调制波形 Sine

功能菜单	设定	说明
调制频率		设定调制频率,频率范围 2mHz~20KHz
脉宽偏差		设定调制载波的脉宽偏差
调制类型	PWM	设置调制信号的类型
调制波形	Sine Square Triangle UpRamp DnRamp Arb	选择调制波形的形状,若需更改波形, 可按下对应的功能键选择所需要的调 制波形

2.2.8 扫频设置

当按下[Sweep]按键,便可进入扫频模式操作菜单,如下图所示:

在扫频模式下,具体是指信号频率在指定的扫描时间内从起始频率到终止频率变化输 出。可适用正弦波、方波、三角波/锯齿波和任意波(不允许扫描脉冲、噪声和 DC)。

波形扫频操作

菜单 (Page 1/2) 表 2-17 波形扫频菜单说明 (Page 1/2)

Sweep
扫描时间
终止频率
频率范围
起始频率
中心频率
触发选择
内部
1/2
÷

	功能菜单	设定	说明	
	扫描时间		设定从起始频率到终止频率所需的时间	
	终止频率 频率范围		设定扫频的终止频率	
			设定扫频的频率范围	
	起始频率		设定扫频的起始频率	
	中心频率		设定扫频的中心频率	
	触发选择	内部	调制波选择为内部信号	
		外部	调制信号选择为外部输入信号,通过前面 板接口【Trigger】输入	
		手动	手动触发扫描	
	1/2		进入下一页	

波形扫频操作

菜单(Page 2/2) 表 2-18 波形扫频操作菜单说明(Page 2/2)

功能菜单	设定	说明
2/2		返回上一页
线性扫描		设置扫频期间输出频率线性变化
对数扫描		设置扫频期间输出频率对数变化
	t	频率由低向高变化
扫描方向	Ļ	频率由高向低变化



SIGLENT

扫描频率设置

在扫描频率的设置上,关键在于设置频率边界,频率边界可使用起始频率和终止频率或 使用中心频率和频率范围两种方式来设定,当前软菜单中选定的是终止频率参数选项,再次 按下相应的功能键时,可切换至频率范围参数选项。

2.2.9 输出脉冲串

SDG800 系列提供多种波形的函数脉冲串输出,可持续输出特定数目的波形(N循环脉冲串)循环或应用外部门信号(门控脉冲串),可使用任意波形函数,但是噪声只能用于门控脉冲串。

使用 Burst 按键,即可进入脉冲串操作菜单,如下图 所示。通过使用脉冲串操作菜单,可对输出的脉冲串进行设置。

N 循环脉冲串

操作菜单

Burst 脉冲周期

起始相位
N循环
门控
触发选择
内部
1/2

表 2-19	循环脉冲串操作菜单说明	(Page	1/2)
--------	-------------	-------	------

功能菜单	设定	说明		
脉冲周期		设定脉冲串的周期		
起始相位		设定脉冲串的起始相位		
N循环		设定N循环方式脉冲串		
门控		设定门控方式脉冲串		
	内部	调制波选择为内部信号		
触发选择	外部	调制信号选择为外部输入信号,通过前面板 接口【Trigger】输入。		
	手动	选择为手动触发		
1/2		进入下一页		

N 循环脉冲串

Burst

操作菜单

表 2-20 循环脉冲串操作菜单说明 (Page 2/2)

功能菜单	设定	说明
2/2		返回上一页
循环数		设定每个N循环脉冲串的循环数目
无限		N 循环脉冲串的循环数目为无限个
延迟		设置N循环脉冲串开始的延迟时间



SDG800 用户手册-43-

2.3 SDG800 系列存储和读取设置

使用 [Store/Recall] 按键,可进入存储和调出操作菜单,如图 2-20 所示。可以通过该 菜单对 SDG800 系列函数/任意波形发生器内部的状态文件和数据文件进行保存和读取,并支 持 U 盘存储,包括新建和删除操作。

G:/STATE1:		Store 立体光刊
Local (C:)	STATE1: STATE2: STATE3: STATE4:	文(十) 文 状态 浏览器 目录
	STATES: STATE6: STATE7:	保存
	STATE8: STATE9: STATE10:	读取
	,	删除

图 2-20 SDG800 系列 Store/Recall 操作界面

Store/Recall

操作菜单

Store
文件类型
状态
浏览器
同录
保存
读取
删除

表 2-21 Store/Recall 操作菜单说明

山北古出	가나	2兴 0日	
切 能米里		况	
	所有文件	所有类型文件	
文件类型	状态	状态文件	
	数据	波形数据文件	
	目录		
浏览器	文件	切换文件系统显示的目录、文件和 路径	
	路径		
保存		保存状态和数据文件到指定位置	
读取		读取存储区指定位置的状态和数据 文件	
删除		删除指定位置的状态和数据文件	

2.3.1 存储仪器状态文件

在 Store/Recall 操作界面中,有4个非易失性存储位置(STATE1[~]4),用户可以在这 4个非易失性存储位置中的任一个位置上存储仪器状态,状态存储可保存当前设定的波形及 相应的参数设置,方便下次调出。

存储仪器状态的具体操作如下:

选择所需的存储文件类型

按 Store/Recall 按键→文件类型 →状态,选择文件存储类型为状态文件。

选择存储文件位置

在 Local (c:) 有四个存储位置,分别为: STATE1、STATE2、STATE3 和 STATE4,使用 上下键或旋钮选择您要存储的位置。

读取文件

选择"读取"按键→调出仪器状态文件→操作完成。

2.3.2 存储数据文件

在 Store/Recall 操作界面中,除了存储仪器状态的四个非易失性存储位置(STATE1[~]4) 外,还有四个存储数据文件的非易失性存储位置(ARB1[~]4)。需要注意的是,当前选择的存 储位置如果已经存在数据文件时,新的存储数据文件将覆盖旧的数据文件。

存储数据文件的具体操作如下:

选择所需的存储文件类型

按 Store/Recall 按键→文件类型 →数据,选择文件存储类型为数据文件。

选择存储文件位置

在 Local (c:) 有四个存储位置,分别为: ARB1、ARB2、ARB3 和 ARB4,使用上下键或 旋钮选择您要存储的位置。

定义文件名并保存文件

选择保存按键→输入自定义的文件名→选择结束/存储→操作完成。

2.3.3 读取仪器状态文件/数据文件

读取文件的操作步骤与存储相应的文件的步骤正好是相反的。

具体操作如下:

选择所需的读取文件类型

按 Store/Recall 按键→文件类型 →状态/数据,选择文件读取类型为状态/数据文件。

选择读取状态/数据文件位置

在 Local (c:) 有四个存储位置,分别为: STATE1、STATE2、STATE3 和 STATE4,或 ARB1、 ARB2、ARB3 和 ARB4,使用上下键或旋钮选择您要读取的位置。

读取该文件

选择读取按键→调出相应的文件→操作完成。

2.3.4 U 盘存储

SDG800 系列函数/任意波形发生器标配有 USB Host, USB Host 位于仪器前面板的左侧, 支持 U 盘存储和固件升级。Local 为内部存储器位置,在移动介质如 U 盘插入 USB Host 接 口时,存储菜单左侧会出现"USB Device (A:)",并提示"系统检测到 USB 设备",当您 把浏览器参数设定在目录时,可使用方向键中的上下键选中"USB Device (A:)",此时, 方向键的右键可展开当前目录的子目录,在子目录中左键可返回至上一级菜单。选中您所需 要的位置,便可保存/删除相应文件。当 U 盘从 USB Host 接口中拔下时,系统会提示"USB 设备移除",相应盘符消失。

2.3.5 文件名保存

SDG800 系列函数/任意波形发生器可对文件进行英文命名,选择 Store/Recall 按键 →保存,系统进入如下操作菜单,如图 2-21 所示:



图 2-21 SDG800 系列文件保存界面

文件保存操作





表 2-22 文件保存操作菜单说明

功能菜单	设定	说明	
输入类型		当前输入法的类型为英文	
选择		输入当前选择的字符	
删除		删除当前选择的字符	
保存		保存文件名称	
取消		返回 Store/Recall 主菜单	

字符的选定

方向键中的上下键可上下移动小键盘中的光标位置,使用旋钮可左右移动小键盘中的光标位置,通过方向键和旋钮可选择任意字符。

删除字符

若要删除文件名中任一个字符时,可先通过方向键中的左右键来移动文件名中光标的位置,然后在操作菜单中选择删除选项,便可删除相应字符。更改光标的位置,可修改或删除 任意位置的字符。

2.4 SDG800 系列辅助功能设置

SDG800 系列函数/任意波形发生器的辅助功能(Utility 按键)可对直流、接口设置、同步信号输出、系统设置和检测/校准进行设置,参数显示窗口如图 2-22、图 2-23 所示。



图 2-22 SDG800 系列辅助功能界面 (Page 1/2)



图 2-23 SDG800 系列辅助功能界面 (Page 2/2)

对应的操作菜单功能如下:

辅助功能操作

菜单 (Page 1/2) 表 2-23 辅助功能操作菜单说明 (Page 1/2)

Util
直流
关闭
接口设置
输出
设置
同步
1/2

*

设定	说明
关闭	关闭直流功能
打开	打开直流功能
	USBTMC
	设置仪器输出参数
打开	打开同步输出功能
	进入下一页
	设定 关闭 打开 打开

辅助功能操作

菜单 (Page 2/2) 表 2-24 辅助功能菜单 (Page 2/2)

Util
1
2/2
系统设置
检测/
校准
版本信息
固件升级

功能菜单	设定	说明
↑ 2/2		返回上一页
系统设置		进行系统设置
检测/校准		设置检测/校准
版本信息		查看仪器版本信息
固件升级		使用U盘升级固件版本

2.4.1 直流打开/关闭

功能菜单	设定	说明
古法	关闭	关闭直流功能
旦机	打开	打开直流功能

其主要是用在输出直流信号。当直流设定为关闭时,关闭直流输出,恢复到其它任意信 号输出;当直流设定为打开时,开启直流输出。可进入如下参数显示窗口,如图 2-24 所示。 设置 DC offset 可输出设置的直流信号。

DC	DC
	直流
Uffset	打开
3 100Vdc *	1V
DC On	-1V
	2V
Direct Current On Load: Hi-Z	-2V
[5V
	-5V
DC DIISET J. UVVVIL	

图 2-24 直流输出设置界面

2.4.2 输出设置

U

Ŕ

完成

在输出设置菜单中可设置负载/高阻、常规/反相相应参数。在 Utility 软件菜单中选择 输出设置,可进入如下菜单显示窗口,如图 2-25 所示:



图 2-25 输出设置界面

输出设置功能菜 表 2-25 输出设置功能菜单说明

til	功能菜单	设定	说明
載	负载		设置 Output 输出的负载值
5)/E	高阻		设置 Output 输出的负载为高阻
6 方化 5 末日	常规		设置波形常规输出
	反相		设置波形反相输出
	完成		完成当前操作并返回主菜单

SDG800 系列函数/任意波形发生器内部提供 50 Ω 的固定串联输出阻抗。负载值的设定是 用户将外部负载值告知函数/任意波形发生器的过程,提供此选项的目的是为了使用户将显 示的信号参数(如幅度和偏移量)与期望值相一致,也就是说如果实际负载的阻抗与指定的 阻抗不一致,显示的信号参数(如幅度和偏移量)是存在偏差的。因此要保证实际负载的阻 抗与指定的阻抗是相一致的。常规/反相将控制输出波形是正常输出还是反相输出。

2.4.3 系统设置

选择Utility →系统设置,会出现如下菜单显示窗口,如图 2-26、图 2-27 所示:



图 2-26 系统设置操作界面 (Page 1/2)



图 2-27 系统设置操作界面 (Page 2/2)

系统设置操作菜 表 2-26 系统设置操作菜单说明 (Page1/2)

Util	功能菜单	设定	说明
数字格式	数字格式		设置参数显示的数字格式
anguage	语言		设置操作菜单的语言种类
中文	т.н с.н	上次设置	上电时恢复上次仪器关机时的所有设置
千机上电	机上电	默认设置	上电时恢复为出厂设置
设为 出厂值	设为 出厂值		选择仪器的状态配置为出厂设置
1/2 ↓	1/2 ↓		进入下一页

系统设置操作菜单 表 2-27 系统设置操作菜单说明(Page2/2)

Util	功能菜单	设定
↑	1	
2/2	2/2	
蜂鸣	山久口向	打开
打开	虹目中与	关闭
FF保 15分钟	屏保	15分钟…
		关闭
完成	取消	

衣 2-21 东筑以直探作来中优势(rage2/2)		
功能菜单	设定	说明
↑ 2/2		返回上一页
山久口向	打开 打开蜂鸣器	
蝉鸣	关闭	关闭蜂鸣器
屏保	15分钟…	打开屏保,无任何操作时,经过设定 的时间进入屏保状态,按任意键恢复
	关闭	关闭屏保
取消		放弃当前操作并返回主界面

数字格式的选择界面如下图所示:



图 2-28 数字格式操作界面

数字格式操作菜单

表 2-28 数字格式操作菜单界面



功能菜单	设定	说明
小数点	,	用逗号代表小数点
	•	用点代表小数点
	打开	打开数字显示的分隔符
分隔符	空格	用空格表示数字显示间的分隔符
	关闭	关闭显示的分隔符
完成	完成当前操作并返回上一级菜单	

用逗号代表小数点的显示界面如下:



用句点代表小数点显示界面如下:

分隔符打开时的显示界面如下(此时用逗号代表分隔符):



分隔符为空格时的显示窗口如下(此时用逗号代表分隔符):



分隔符为关闭时的显示窗口如下(此时用逗号代表分隔符):



SIGLENT

语言显示

SDG800 系列函数/任意波形发生器提供中英文界面,可通过 Utility →系统设置→ Language,进行选择。

中文显示界面如下:



英文显示界面如下:



根据不同的需求,可选择相应的语言种类显示。

设为出厂设置,用户如想调出出厂设置,可执行如下操作: Utility→系统设置→设为出厂设置,便可调出出厂设置。 出厂设置清单见附录 C。

蜂鸣打开/关闭:

蜂鸣是指 SDG800 系列函数/任意波形发生器前面板的按键声音和旋钮声音,打开/关闭 将启用/禁用任意按键的声音。

2.4.4 系统校准/检测

自测试:

SDG800系列函数/任意波形发生器提供自测试功能,包括屏幕测试、键盘测试和点亮测 试。可执行如下如下操作进入自测试界面: Utility →检测/校准→自测试, 自测试显示界面 如图 2-29 所示:



图 2-29 自测试界面

自测试操作菜单 表 2-29 SDG800 系列自测试操作菜单说明



功能菜单	说明
屏幕测试	运行屏幕测试程序
键盘测试	运行键盘测试程序
点亮测试	运行点亮测试程序
取消	放弃当前操作并返回主菜单

操作步骤:

● 屏幕测试:

选择"屏幕测试"进入屏幕测试界面。此时屏幕上显示"Press'7'Key to continue, Press'8'Key to exit"的提示信息。即提示按"7"键开始进行测试。观察屏幕是否有 严重色偏或其它显示错误。如图 2-30 所示:



图 2-30 键盘测试界面

● 键盘测试

选择"键盘测试"进入键盘测试界面。此界面上的图形区域代表面板上对应位置的按键。 分别对所有按键和旋钮进行测试,观察其是否正确反应。

注意:

- ▶ 未测试前屏幕中的图形区域显示为白色;
- > 已经测试的对应图形区域会显示为绿色,旋钮图形区域显示为暗红色;

▶ 屏幕底端显示 "Prss '8' Key Three Times to exit"的提示信息表示按数 字按键 "8" 3次退出测试。如图 2-31 所示:



● 点亮测试

选择"点亮测试"进入点亮测试界面,此界面上图形区域代表面板上对应位置的按键。 此时屏幕上有"Press'7' Key to continue, Press'8'Key to exit"的提示信息。 连续按"7"按钮,当按钮点亮时,屏幕上对应的区域就会显示为绿色。如图 2-32 所示:



图 2-32 点亮测试界面
自校准

系统自校准作用,当设备使用环境变化后,系统可以根据当前环境的变化修正校准数据。

操作步骤:

选择 Utility →1/2(下一页)→校准/检测 →自校准,菜单界面与校准界面如图 2-33、 图 2-34 所示。

	Sine	Util
Frequency K	1.000 000kHz	自测试
0.0mVdc		自校准
Waveform	Load : H1-Z	
Frequency	<mark>1</mark> .000 000kHz	
$Amp1 = 4 \cap OOHmm$	Phase 1 1°	
1.000vpp	V.V	
Offset().()mVdC		取消

图 2-33 自校准菜单界面

	Sine	Util
大地学に	1001	自测试
		自校准
SelfAd just	Load : Hi-Z	
Frequency	<mark>1</mark> .000 000kHz	
Amp1 4.000Vpp	Phase (),()°	
Offset().()mVdc		取消

图 2-34 自校准完成界面

2.4.5 版本信息

查看版本信息操作步骤:

选择Utility→1/2(下一页)→版本信息。版本信息操作菜单和显示界面如图 2-35 版本信息菜单界面图 2-35、图 2-36

, 	Sine	Util
Frequency 4.000Vpp	-1.000 000kHz	↑ 2/2
U.UmVdc	Load : Hi-Z	系统设置 检测/ 校准
Frequency	<mark>1</mark> .000 000kHz	版本信息
Amp1 4.000Upp	Phase (),()°	
Offset().OmVdc		固件升级

图 2-35 版本信息菜单界面

开机次数:	22
软件版本号:	1.01.01.01R1
硬件版本号:	02-00-00-21-25
设备型号:	SDG810
序列号:	SDG00010001000
Press any	function key to exit.

图 2-36 版本信息显示界面

版本信息界面简介:

开机次数:

记录设备开机的次数,每开机一次,开机次数就累加一次。

软件版本号:

当前产品的软件版本型号

硬件版本号:

六个数字依次代表 PCB 版本-BOM 版本-子卡版本-FPGA 版本-CPLD 版本

设备型号:

依次包含设备品牌、名称、系列、带宽,如 SDG810,代表 SIGLENT 800 系列 10MHz 带宽的函数/任意波形发生器

序列号:

第1-6 (厂家及产品类型),第7-10 位 (生产日期),如0211 代表 2011 年第2 季度,第 11-14 位 (产品流水号)

例如:如 SIGLENT 2013 年 10 月份生产的第一台函数/任意波形发生器的序列号为: SDG00004130001

2.4.6 固件升级

固件升级作用:把设备的当前软件版本升级到目标版本。

固件升级操作步骤:

- ①. 把待升级的. ADS 文件包拷贝到 U 盘;
- ②. U 盘插入设备的前面板的 USB Host 接口;
- ③. [Utility]→1/2(下一页)→固件升级;
- ④. 浏览器选择"目录",文件类型"数据",按方向键↓,选择 USB Device (A) 如图 2-38 所示;
- ⑤. 浏览器选择"文件",在右侧的数据文件中,按方向键↓,移动光标,选择目标文件
 ".ADS",然后按键"读取",如图 2-39 所示;
- ⑥. 升级完成后,重启设备;如图 2-41 所示,检查升级后的软硬件版本号是否与目标版本一致,否则,升级不成功,需按如上步骤再次升级一次,检查完毕后,按任意按键退出系统信息界面。

备注:升级过程中,系统提示"系统正在升级…",警告:请勿关机或掉电!

	Sine	Util
Frequency +	1.000 000kHz	↑ 2/2
0.0mVdc		系统设置
laueform	Load: Hi-7	检测/
Waverorm		校進
frequency	I.000 000kmz	版本信息
Amp1 4.000Upp	Phase ()_()°	
Offset().OmVdc		固件升级

图 2-37 固件升级菜单界面



图 2-38 固件升级界面-目录选择

D:/SDG100~1.ADS		Store
Local (C:) USB Device (0:)	B SDG100~1.ADS	数据
		浏览器 文件
		读取
	,	删除

图 2-39 固件升级界面-文件选择

开机次数:	22
软件版本号:	1.01.01.01R1
硬件版本号:	02-00-00-21-25
设备型号:	SDG810
序列号:	SDG00010001000

图 2-40 版本信息显示界面

2.4.7 内置帮助系统简介

SDG800 系列提供功能强大的帮助系统,在使用过程中可根据需要随时调出帮助信息。 按下 Help 按键可进入操作菜单,如图 2-41 所示:



图 2-41 帮助信息显示界面

帮助信息操作菜单

表 2-30 帮助信息操作菜单说明

Help
¢
¥
选择
取消

功能菜单	设定	说明
1		向上移动光标选中帮助信息菜单
Ļ		向下移动光标选中帮助信息菜单
选择		选中并读取选中的信息
取消		取消当前操作菜单并返回主菜单

如图 2-41 所示的帮助信息显示菜单,有 11 个选项,可通过上下键来选择您要查看的帮助信息。

查看仪器信息:

仪器信息中包括开机次数、软件版本号、硬件版本号、设备型号、序列号,可以在此界 面下查看相关信息,显示界面如下:

查看仪器信息 开机次数:	22	Help	
软件版本号:	1.01.01.01R1		
硬件版本号:	02-00-00-21-25		
设备型号:	SDG810		
序列号:	SDG00010001000		
		取消	(待改)

基本波形输出

介绍如何输出基本波形,帮助信息显示界面如下所示:



DC 信号输出

介绍如何输出 DC 信号,帮助信息显示界面如下图所示:



产生调制的波形

提供调制波形的一般性操作,帮助信息显示界面如下图所示:

产生调制的波形	Help
1、该函数/任意波形发生器具有AM、DSB-AM、	
FM、PM、FSK、ASK和PWM调制类型。	
2、可调制正弦波,方波,三角波和任意波。脉	
冲波只能用PWM调制,噪声和DC信号不能调制。	
3、按下"Mod"键配置正在调制的波形。	
4、按下点亮显示的波形按键(如"Sine"),可更	
改载波参数。	
5、再次按下"Mod"键,关闭调制功能。	
	取消

创建一个任意波形

介绍如何创建一个任意波形,帮助信息显示界面如下图所示:



扫频信号输出

介绍如何输出扫频信号,帮助信息显示界面如下所示:

扫频输出	Help
在扫描模式下,该函数/任意波形发生器在设定	
的扫描时间内从起始频率到终止频率变化输出	
。可使用正弦波、方波、三角波和任意波产生	
的扫描(脉冲、噪声和DC除外)。	
	取消

脉冲串输出

介绍如何输出脉冲串信号,帮助信息显示界面如下:

脉冲串输出	Help
该函数/任意波形发生器可输出具有指定循环次	
数的波形,称为"脉冲串"。可使用任何波形函数	
来产生脉冲串,但噪声只能用于门控脉冲串。	
	取消

存储管理

介绍如何存储设置和操作,帮助信息界面如下所示:

存储管理	Help
存储或调用设置参数,管理本机域U盘状态和数	
据文件。	
	取消
	-6415

同步多台仪器

介绍如何操作同步多台仪器,帮助信息界面如下:



仪器复位设置

介绍如何将仪器恢复出厂设置,帮助信息显示界面如下图所示:



SIGLENT

技术支持

提供深圳鼎阳科技有限公司(Siglent)的技术支持联系方式,帮助信息显示界面如下 图所示:



第三章 应用实例

本章主要介绍几个应用实例,目的是方便用户能快速掌握和运用 SDG800 系列函数/任 意波形发生器。没有特别说明,以下实例都是在系统的默认设置上进行的。 本章实例主要包括以下例子

- 3.1 输出正弦波
- 3.2 输出方波波形
- 3.3 输出三角波/锯齿波形
- 3.4 输出脉冲波形
- 3.5 输出噪声波形
- 3.6 输出存储的任意波形
- 3.7 输出线性扫描波形
- 3.8 输出脉冲串波形
- 3.9 输出 AM 调制波形
- 3.10 输出 DSB-AM 调制波形
- 3.11 输出 FM 调制波形
- 3.12 输出 PM 调制波形
- 3.13 输出 FSK 调制波形
- 3.14 输出 ASK 调制波形
- 3.15 输出 PWM 调制波形

3.1 输出正弦波

输出一个频率为 50KHz、幅值为 5Vpp、偏移量为 1Vdc 的正弦波。

操作步骤:

设置频率值: 选择【Sine】→频率/周期→频率

使用数字键盘输入 "50" →选择单位 "KHz" →50KHz

设置幅度值:

【Sine】→幅值/高电平→幅值

使用数字键盘输入"5"→选择单位"Vpp"→5Vpp

设置偏移量:

【Sine】→偏移量/低电平→偏移量

使用数字键盘输入"1"→选择单位"Vdc"→1Vdc

将频率、幅度和偏移量设定完毕后,打开通道输出,便可输出您设定的正弦波,如图 3-1 所示:



图 3-1 输出正弦波形

3.2 输出方波波形

输出一个频率为 50KHz、幅值为 5Vpp、偏移量为 1Vdc 的正弦波,占空比为 60%的方波 波形。

操作步骤:

设置频率值:

选择【Square】→频率/周期→频率

使用数字键盘输入"50"→选择单位"KHz"→50KHz

设置幅度值:

【Square】→幅值/高电平→幅值

使用数字键盘输入"5"→选择单位"Vpp"→5Vpp

设置偏移量:

【Square】→偏移量/低电平→偏移量

使用数字键盘输入"1"→选择单位"Vdc"→1Vdc

设置占空比:

【Square】→占空比

使用数字键盘输入 "60" →选择单位 "%" →60%

将频率、幅度、偏移量和占空比设定完毕后,打开通道输出,便可输出您设定的方波波形,如图 3-2 所示:



图 3-2 输出方波波形

3.3 输出三角波/锯齿波形

输出一个周期为 20 µ s、幅值为 5Vpp、偏移量为 1Vdc、对称性为 60%的三角波/锯齿波形。

操作步骤:

设置周期值:

选择【Ramp】→频率/周期→周期

使用数字键盘输入"20"→选择单位"µs"→20µs 设置幅度值:

【Ramp】→幅值/高电平→幅值

使用数字键盘输入"5"→选择单位"Vpp"→5Vpp

设置偏移量:

【Ramp】→偏移量/低电平→偏移量

使用数字键盘输入"1"→选择单位"Vdc"→1Vdc

设置占空比对称性:

【Ramp】→对称性

使用数字键盘输入 "60" →选择单位 "%" →60%

将周期、幅度、偏移量和对称性设定完毕后,打开通道输出,便可输出您设定的三角波/锯齿波形,如图 3-3 所示:



图 3-3 输出三角波/锯齿波形

3.4 输出脉冲波形

输出一个周期为 50KHz、高电平为 5V、低电平为 1V、脉宽为 10 µ s、延时为 20ns 的脉冲波形。

操作步骤:

设置频率值:

选择【Pulse】→频率/周期→频率

使用数字键盘输入"50"→选择单位"KHz"→50KHz

设置高电平:

【Pulse】→幅值/高电平→高电平

使用数字键盘输入"5"→选择单位"V"→5V

设置低电平:

【Pulse】→偏移量/低电平→低电平

```
使用数字键盘输入 "1" →选择单位 "V" →1V
```

设置脉宽:

【Pulse】→脉宽/占空比→脉宽

使用数字键盘输入"10"→选择单位"µs"→10µs

将频率、高电平、低电平和脉宽设定完毕后,打开通道输出,便可输出您设定的脉冲波形,如图 3-4 所示:



图 3-4 输出脉冲波形

3.5 输出噪声波形

输出一个标准差为 7mVpp,均值为 9mV 的噪声波形。

操作步骤:

设置标准差:

选择【Noise】→标准差

使用数字键盘输入"7"→选择单位"mV"→7mV

设置均值:

【Noise】→均值

使用数字键盘输入 "9" →选择单位 "mV" →9 mV

将标准差和均值设定完毕后,打开通道输出,便可输出您设定的噪音波形,如图 3-5 所示:

Noise		Noise
Mean 7.0mV 3.0mV ≭		
		标准差
Waveform	Load : Hi-Z	均值
Stdev 7.0mV		
Mean <mark>9</mark> .0mV		

图 3-5 输出噪声波形

3.6 输出存储的任意波形

输出一个频率为 5MHz、幅值为 2Vrms、偏移量为 1Vdc 的 Sinc 波形。

操作步骤:

内置任意波形的选择:

选择【Arb】→(第二页)装载波形→内建波形→数学,在数学函数库中选择 Sinc 波形

设置频率值:

选择频率/周期→频率

使用数字键盘输入"5"→选择单位"MHz"→5MHz

设置幅值:

选择幅值/高电平→幅值

使用数字键盘输入"2"→选择单位"Vrms"→2 Vrms

设置偏移量:

选择偏移量/低电平→偏移量

使用数字键盘输入"1"→选择单位"Vdc"→1Vdc

将频率、幅值和偏移量设定完毕后,打开通道输出,便可输出您设定的任意波形,如图 3-6 所示:

	Arb	Arb
Offset	-5.000 000MHz	频率 周期
1.000Vdc		幅值 高电平
		偏移量
Waveform	Load : Hi-Z	低电平
Frequency	5.000 000MHz	相位
Amp1 2.000Vrms	Phase (),()°	
Offset <mark>1</mark> ,000VdC		1/2 ↓

图 3-6 输出存储的任意波形

3.7 输出线性扫描波形

输出一个从 2KHz 到 10KHz 的扫频正弦波,采用内部扫描触发方式,线性扫频时间为 2 秒。

操作步骤: 首先要设置扫描函数的参数 设置频率值: 选择【Sine】→频率/周期→频率 使用数字键盘输入"6"→选择单位"KHz"→6KHz 设置幅度值: 【Sine】→幅值/高电平→幅值 使用数字键盘输入"5"→选择单位"Vpp"→5Vpp 设置偏移量: 【Sine】→偏移量/低电平→偏移量 使用数字键盘输入"0"→选择单位"Vdc"→0Vdc 其次设置扫描模式及相应参数 设置扫描时间: 选择【Sweep】→扫描时间

使用数字键盘输入"2"→选择单位"s"→2s

设置终止频率:

【Sweep】→终止频率/频率范围→终止频率

使用数字键盘输入"10"→选择单位"KHz"→10KHz 设置起始频率:

【Sweep】→起始频率/终止频率→起始频率 使用数字键盘输入 "2" →选择单位 "KHz" →2KHz 设置线性扫描方式:

【Sweep】→(第二页)线性扫描/对数扫描→线性扫描

将扫描函数的参数和扫描模式设定完毕后,打开通道输出,便可输出设定的扫描波形, 如图 3-7 所示:

SIGLENT



图 3-7 输出线性扫描波形

3.8 输出脉冲串波形

使用内部脉冲源和 0 度的起始相位,输出一个循环数位 5、脉冲串周期为 3ms 和延迟时间为 500 µ s 的脉冲串波形。

操作步骤: 首先要设置脉冲串的参数 设置频率值: 选择【Sine】→频率/周期→频率 使用数字键盘输入"5"→选择单位"KHz"→5KHz 设置幅度值: 【Sine】→幅值/高电平→幅值 使用数字键盘输入"5"→选择单位"Vpp"→5Vpp 设置偏移量: 【Sine】→偏移量/低电平→偏移量 使用数字键盘输入"0"→选择单位"Vdc"→0Vdc 其次设置脉冲串模式及相应参数 设置扫描时间: 选择【Burst】→脉冲周期 使用数字键盘输入"3"→选择单位"ms"→3ms 设置起始相位: 【Burst】→起始相位 使用数字键盘输入"0"→选择单位"。"→0°

设置脉冲串计数器:

【Burst】(2/2) →循环数/无限→循环数 使用数字键盘输入 "5" →选择单位 "Cycle" →5Cycle 设置线脉冲串延迟时间: 【Burst】(2/2) →延迟

使用数字键盘输入"500"→选择单位"µs"→500µs

将方波参数和脉冲串模式及相应参数设定完毕后,打开通道输出,便可输出您设定的脉 冲串输出波形,如图 3-8 所示:

SIGLENT



图 3-8 输出脉冲串波形

3.9 输出 AM 调制波形

输出一个载波频率为10KHz、幅值为5Vpp,调制波频率为200Hz的AM波形,调制深度为80%。载波和调制波波形均为Sine。

操作步骤:

- 设置载波的参数(正弦波)
- 选择【Sine】→频率/周期→频率
- 使用数字键盘输入"10"→选择单位"KHz"→10KHz
- 选择【Sine】→幅值/高电平→幅值
- 使用数字键盘输入"5"→选择单位"Vpp"→5Vpp
- 选择【Sine】→偏移/低电平→偏移
- 使用数字键盘输入"0"→选择单位"Vdc"→0Vdc
- 选择调制方式并设置调制参数
- 选择【Mod】→类型→AM

【Mod】→调幅频率

- 数字键盘输入 "200" →选择单位 "Hz" →200Hz
- 【Mod】→调制深度
- 数字键盘输入 "80" →选择单位 "%" →80%
- 【Mod】→调制波形→Sine

将载波和调制波设定完毕后,打开通道输出,便可输出您设定的 AM 波形,如图 3-9 所示:



图 3-9 输出 AM 调制波形

3.10 输出 DSB-AM 调制波形

输出一个载波频率为1MHz,幅度为4Vpp,调幅频率为1KHz的DSB-AM波形,载波和调制波均为Sine。

操作步骤:

设置载波参数(正弦)

选择【Sine】→频率/周期→频率

使用数字键盘输入"1"→选择单位"MHz"→1MHz

选择【Sine】→幅值/高电平→幅值

使用数字键盘输入 "4" →选择单位 "Vpp" →4Vpp

选择【Sine】→偏移/低电平→偏移

- 使用数字键盘输入"0"→选择单位"Vdc"→0Vdc
- 选择调制方式并设置调制参数

选择【Mod】→类型→DSB-AM

【Mod】→调幅频率

数字键盘输入"1"→选择单位"KHz"→1KHz

【Mod】→调制波形→Sine

将载波和调制波设定完毕后,打开通道输出,便可输出您设定的 FM 波形,如图 3-10 所示

	Sine	Mod
DSBAM Freq H 1.000kHz		调幅频率
Type DSB-AM		
Source Internal		调制类型
DSB-AM Mod	Load:Hi-Z	DSB-AM
DSBAM Frem	DSBAM Fred 1 0001/Hz	调制波形
bobini 11cq		Sine
Freq 1.000MHz	^{Атр 1} 4.0000pp	

图 3-10 输出 DSB-AM 调制波

3.11 输出 FM 调制波形

输出一个载波频率为10KHz、幅值为5Vpp,调制波频率1Hz的FM波形,频偏为2KHz。载波和调制波波形均为Sine。

操作步骤:

设置载波的参数(正弦波) 选择【Sine】→频率/周期→频率

使用数字键盘输入"10"→选择单位"KHz"→10KHz

选择【Sine】→幅值/高电平→幅值

使用数字键盘输入"5"→选择单位"Vpp"→5Vpp

选择【Sine】→偏移/低电平→偏移

使用数字键盘输入"0"→选择单位"Vdc"→0Vdc

选择调制方式并设置调制参数

选择【Mod】→类型→FM

【Mod】→调制频率

数字键盘输入"1"→选择单位"Hz"→1Hz

【Mod】→频率偏移

数字键盘输入"2"→选择单位"KHz"→2KHz

【Mod】→调制波形→Sine

将载波和调制波设定完毕后,打开通道输出,便可输出您设定的 FM 波形,如图 3-11 所示:



图 3-11 输出 FM 调制波形

3.12 输出 PM 调制波形

输出一个载波频率为 10KHz、幅值为 5Vpp 的 PM 波形,调相频率为 2KHz,相位偏差为 90°,载波和调制波波形均为 Sine。

操作步骤:

设置载波的参数(正弦波)

选择【Sine】→频率/周期→频率

使用数字键盘输入"10"→选择单位"KHz"→10KHz

选择【Sine】→幅值/高电平→幅值

使用数字键盘输入"5"→选择单位"Vppz"→5Vpp

选择【Sine】→偏移/低电平→偏移

使用数字键盘输入"0"→选择单位"Vdc"→0Vdc

选择调制方式并设置调制参数

选择【Mod】→类型→PM

【Mod】→调相频率

数字键盘输入"2"→选择单位"KHz"→2KHz

【Mod】→相位偏差

数字键盘输入"90"→选择单位"。"→90。

【Mod】→调制波形→Sine

将载波和调制波设定完毕后,打开通道输出,便可输出您设定的 PM 波形,如图 3-12 所示:



图 3-12 输出 PM 调制波形

3.13 输出 FSK 调制波形

输出一个载波频率为10KHz,跳频频率为200Hz,键控频率为100Hz的FSK波形。

操作步骤:

设置载波的参数(正弦波) 选择【Sine】→频率/周期→频率 使用数字键盘输入"10"→选择单位"KHz"→10KHz 选择【Sine】→幅值/高电平→幅值 使用数字键盘输入"5"→选择单位"Vppz"→5Vpp 选择【Sine】→偏移/低电平→偏移 使用数字键盘输入"0"→选择单位"Vdc"→0Vdc 选择调制方式并设置调制参数 选择【Mod】→类型→FSK 【Mod】→键控频率 数字键盘输入"100"→选择单位"Hz"→100Hz

【Mod】→跳频

数字键盘输入 "200" →选择单位 "Hz" →200Hz

将载波和调制波设定完毕后,打开通道输出,便可输出您设定的FSK 波形,如图 3-13 所示:

Sine		Mod
Key Freq	-100.000Hz	键控频率
Туре FSK		
Source Internal	200.000Hz	调制类型
FSK Mod	Load : Hi-Z	FSK
Key Freq	<mark>1</mark> 00.000Hz	跳频
Freq 10.000kHz	Amp1 5.000Vpp	

图 3-13 输出 FSK 调制波形

3.14 输出 ASK 调制波形

输出一个载波频率为1MHz,键控频率为1KHz的ASK波形。

操作步骤:

选择 ASK 调制方式

选择【Mod】→ASK

设置 ASK 的键控频率

【Mod】→键控频率

使用键盘输入"1"→选择单位"KHz"→1KHz

设置 ASK 的载波频率

【Mod】→载波频率

使用键盘输入"1"→选择单位"MHz"→1MHz

将载波和调制波设定完毕后,打开通道输出,便可输出您设定的 ASK 波形,如图 3-14 所示:

	Sine	Mod
Key Freq	1.000kHz	键控频率
Source Internal		调制类型
ASK Mod	Load : Hi-Z	ASK
Key Freq	<mark>1</mark> .000kHz	
Freq 1.000MHz	^{Amp1} 5.000Vpp	

图 3-14 输出 ASK 调制波形

3.15 输出 PWM 调制波形

输出一个载波 1KHz,调制频率为 1Hz 的 PWM 波形。

操作步骤:

设置载波的参数(脉冲) 选择【Pulse】→频率/周期→频率 使用数字键盘输入"1"→选择单位"KHz"→1KHz 选择【Pulse】→幅值/高电平→幅值 使用数字键盘输入"4"→选择单位"Vpp"→4Vpp 选择【Pulse】→偏移/低电平→偏移 使用数字键盘输入"0"→选择单位"Vdc"→0Vdc 选择【Pulse】→脉宽 使用数字键盘输入"200"→选择单位"us"→200us 选择调制方式并设置调制参数 选择【Mod】→类型→PWM 【Mod】→调制频率

数字键盘输入"1"→选择单位"Hz"→1Hz

【Mod】→宽度偏差

数字键盘输入"100→选择单位"us"→100us

【Mod】→调制波形→Sine

将载波和调制参数设置后,打开通道输出,便可输出设置的 PWM 波形,如图 3-15 所示;



图 3-15 输出 PWM 调制波形

第四章 一般性检查及故障排除

4.1 一般性检查

当您得到一台新的 SDG800 系列函数/任意波形发生器时,建议您按以下方式逐步进行检查。

查看是否存在因运输问题而造成的损坏

如您发现包装箱或泡沫塑料保护垫严重破坏,请先保留,直到整机和附件通过电性和机 械性测试。

检查附件

关于提供的附件明细,在本书前面的"SDG800 系列函数/任意波形发生器附件"中已有 详细的说明,您可以参照此检查附件是否齐全,如发现附件有缺少或损坏,请与负责此业务 的 SIGLENT 经销商或当地办事处联系。

检查整机

如果发现仪器外部破坏,且未能通过相应的测试,请与负责此业务的 SIGLENT 经销商或 当地办事处联系, SIGLENT 会安排维修或更换新机。

4.2 故障排除

1、如果按下电源开关 SDG800 系列函数/任意波形发生器 LCD 显示屏仍然是黑屏,没有任何显示,请按下列步骤处理:

- 1)检查电源是否通电;
- 2)检查电源开关是否接好;
- 3) 重新启动仪器
- 4)如果依然无法正常使用本产品,请与 SIGLENT 联系,让我们为您服务。
- 2、设置正确但无波形输出,请按下列步骤处理:
- 1)检查信号连接线是否正常接在 Output 端口上;
- 2) 检查 BNC 线是否连接良好;
- 3)检查 Output 按键是否打开;
- 4) 做完以上检查后,将开机上电设置为上次设置并重新启动仪器。
- 注: SIGLENT 联系方式见第五章服务与支持。

第五章 服务和支持

5.1 保修概要

深圳市鼎阳科技股份有限公司保证所生产和销售的产品,从授权经销商发货之日起三年 内,不会出现材料和工艺缺陷。如产品在保修期限内确有缺陷,SIGLENT将根据保修单的详 细规定,提供修理或更换服务。

若需要服务或索取保修单的完整副本,请与最近的 SIGLENT 销售和服务办事处联系。除此概要或适用的保修单中所提供的保修之外, SIGLENT 不作其它任何明示或暗示的保修保证,包括但不限于对适销性和特殊适用性的暗含保修。SIGLENT 对间接的、特殊的或由此产生的损坏不承担任何责任。

5.2 联系我们

深圳市鼎阳科技股份有限公司 地址:深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业园 4 栋 3 楼 服务热线: 400-878-0807 E-mail: <u>market@siglent.com</u> http://www.siglent.com

附录 A

SDG800系列函数/任意波形发生器附件

标准附件:

- 一根符合所在国标准的电源线
- 一根 USB 数据线
- 一套任意波绘制软件 EasyWave(网站免费下载)
- 一份产品合格证
- 一份产品校准报告
- 一本《快速指南》

附录 B

默认设置

SDG800 系列函数/任意波形发生器默认设置如下:

项目	默认状态
通道默认状态	关闭
直流输出	
开启/关闭	关闭
偏移量	3V
基本波形(Sine)	
频率	1kHz
幅值	4Vpp
偏移量	OV
相位 0 °	0 °
对称性	50%
AM (默认)	
信源选择	内部
调制波形	sine
调幅频率	100Hz
调制深度	100%
FM	
信源选择	内部
调制波形	sine
调制频率	100Hz
频率偏移	500Hz
РМ	
100Hz	内部
调制波形	sine
调相频率	100Hz
相位偏差	180°

ASK		
信源选择	内部	
键控频率	100Hz	
FSK		
信源选择	内部	
键控频率	100Hz	
跳频频率	1MHz	
PWM		
信源选择	内部	
调制波形	sine	
调制频率	200Hz	
宽度偏差	100us	
Sweep		
扫描时间	1. 0S	
终止频率	1.9KHZ	
起始频率	100HZ	
频率范围	1.8KHZ	
中心频率	1KHZ	
触发选择	内部	
触发输出	关闭	
扫描方式	线性	
扫描方向	†	
Burst		
脉冲周期	10ms	
起始相位	0.00°	
脉冲模式	N 循环	
N循环数	1Cyc	
触发选择	内部	
触发输出	关闭	
延迟	240ns	
附录 C

日常保养和清洁

日常保养

存放或放置仪器时,请勿使液晶显示器长时间受阳光直射。

注意:

为避免损坏仪器或连接线,请勿将其置于雾气、液体或溶剂中。

清洁

根据操作情况经常对仪器和探头进行检查。请按下述步骤清洁仪器的外表面:

- 使用质地柔软的抹布擦拭仪器和连接线外部的浮尘。清洁液晶显示屏 时,注意不要 划伤透明的塑料保护屏。
- ②. 使用一块用水浸湿的软布清洁仪器,请注意断开电源。

注意:

为避免损坏仪器或连接线的表面,请勿使用任何磨蚀性试剂或化学清洁试剂。

在重新通电使用前,请确认仪器已经干透,避免水分造成电气短路甚至人身伤害。